

ВАЖНО!

- ✓ Затирку швов можно начинать через 5 часов - 3 суток после укладки плиток (в зависимости от крепежного раствора и основания).
- ✓ При заделке швов температура облицовываемой поверхности, раствора и плиток должна быть выше +5 °С.
- ✓ Выключить обогрев пола приблизительно за 1 сутки до начала укладки плиток и заново включить можно приблизительно через 1 неделю после укладки плиток.
- ✓ Дать заделанным швам высохнуть не менее 1 суток до ввода в эксплуатацию помещения.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

ТОН В ТОН
К ЗАТИРКЕ

Идеальная пара

ПАЛИТРА	НАЗВАНИЕ ЦВЕТА
	00 БЕСЦВЕТНЫЙ
	10 БЕЛЫЙ
	11 ПРИРОДНО-БЕЛЫЙ
	12 ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
	13 СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ
	15 ПЕПЕЛЬНЫЙ РОЗОВЫЙ
	16 ЛИЛОВО-СЕРЫЙ
	28 ПЕСОЧНЫЙ
	29 СВЕТО-БЕЖЕВЫЙ
	30 БЕЖЕВЫЙ
	31 СВЕТО-КОРИЧНЕВЫЙ
	32 ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ
	33 КАРАМЕЛЬ
	34 ШОКОЛАД
	38 МОККО
	39 СВЕТОЛЫЙ МРАМОР
	40 СЕРЫЙ
	41 СРЕДНЕ-СЕРЫЙ
	42 СИНЕ-СЕРЫЙ
	43 СВЕТО-СЕРЫЙ
	44 ТЕМНО-СЕРЫЙ
	45 СЕРО-ГОЛУБОЙ
	46 СЕРАЯ ТЕНЬ
	47 БИРЮЗОВО-СЕРЫЙ
	48 ГРАФИТОВЫЙ СЕРЫЙ
	50 ЧЕРНЫЙ

Для точного подбора цвета рекомендуем использовать палитры с образцами нанесения затирки и силикона.



KESTO SILICONE

НЕЙТРАЛЬНЫЙ
СИЛИКОНОВЫЙ
ГЕРМЕТИК

KESTO SAUMALAASTI

ЗАТИРКА
НА ЦЕМЕНТНОЙ
ОСНОВЕ



Идеальная пара



СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ KESTO



8 800 333-30-33
KESTO.RU

KESTO SILICONE

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ
САНИТАРНЫЙ ГЕРМЕТИК

- ✓ Цветовая гамма герметика соответствует гамме затирки для швов Kesto Saumalaasti
- ✓ Применяется для внутренних и наружных работ
- ✓ Отличная влагостойкость и долговечность
- ✓ Простота нанесения
- ✓ Незаменим для ремонта влажных зон
- ✓ Дублирует функции цементной затирки
- ✓ Минимальное время пленкообразования — от 10 минут
- ✓ Хорошая адгезия без грунтовки к различным основаниям
- ✓ Стойкость к озону, ультрафиолетовому излучению и высоким температурам
- ✓ Содержание фунгицидов — санитарный
- ✓ Нейтральный: не вызывает коррозии металла и изменения цвета цементной затирки
- ✓ Идеален для уплотнения: стыков столешниц, врезных и накладных моек, переходов раковина-плитка, ванна-плитка, выходов сантехники и труб герметизации, уплотнения компенсационных швов



ЭЛАСТИЧНЫЙ



С ЗАЩИТОЙ
ОТ ПЛЕСЕНИ



NO MEKO



БЕЗ ЗАПАХА



ФОРМАТ
УПАКОВКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1 Подлежащее герметизации основание должно быть сухим, без пыли и жира.
- 2 Открутить колпачок наконечника картриджа силиконового герметика. Сделать отверстие в конической части картриджа. Закрутить наконечник картриджа на место и обрезать носик на подходящий размер.
- 3 Нагнетать силиконовый герметик в шов и немедленно выравнивать его смоченным чистой водой шпателем для герметика.
- 4 После использования силиконового герметика наконечник картриджа оставить прикрепленным на трубе и с закрытым колпачком.



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
НА САЙТЕ KESTO.RU

Последующую очистку облегчит ограничение краев швов, например, малярными скотчем. Скотч можно удалить после завершения работ. При проведении новых работ по герметизации швов старый герметик следует удалить. Если на поверхности имеются следы плесени, то необходимо удалить их перед применением герметика.

KESTO SAUMALAASTI

ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ
НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

- ✓ Цветовая гамма — 20 цветов
- ✓ Оригинальная финская рецептура
- ✓ Экологически безопасная
- ✓ Идеальна для дизайнерской плитки
- ✓ Длительное время работы — 2-3 часа
- ✓ Сохраняет цвет, УФ-стойкие пигменты
- ✓ Превосходит требования ГОСТ Р 58271-2018, класс затирки CG2WA
- ✓ Не царапает поверхность
- ✓ Водоотталкивающая и износостойкая
- ✓ Хорошая заполняющая способность
- ✓ Для швов шириной 1-6 мм
- ✓ Отличная адгезия в швах
- ✓ Подходит для всех видов керамической плитки и керамогранита, каменных материалов, стеклянной и мраморной мозаики



ВЛАГСТОЙКАЯ



ДОЛГОВЕЧНАЯ



ГЛАДКИЙ
ПЛОТНЫЙ ШОВ



ШПАТЕЛЬ
ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



ФОРМАТ
УПАКОВКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Затирку для швов высыпать в ёмкость с заранее отмеренным количеством воды комнатной температуры +15°C...+20°C в соотношении 0,30-0,32 литра воды на 1 кг сухого порошка. Тщательно перемешайте до образования равномерной вязкой массы без видимого расслоения и комков. Обязательно оставьте массу отстояться на 10-15 минут, после чего еще раз перемешайте и приступайте к работе.

- 1 Нанесите затирку резиновым шпателем по диагонали (под углом 45°) по облицовке, сильно прожимая.
- 2 Примерно через 15-30 минут смойте влажной (не мокрой!) чистой губкой излишки раствора.
- 3 Швы можно при необходимости уплотнить, например, шпателем для уплотнения швов (комплексная упаковка 1 и 3 кг).



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
НА САЙТЕ KESTO.RU